# ……アフターサービスと保証について

### 4 補修用性能部品の保有期間について

冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は、 製造打切後9年です。この期間は通商産業 省の指導によるものです。性能部品とは、 その製品の機能を維持するために必要な部 品です。

### 5保証について

1 この商品は保証書付きです。

保証書は,販売店で所定事項を記入してお 渡しいたしますから,記載内容をご確認い ただき,大切に保存してください。 なお、貯蔵品の補償等,製品修理以外の責 はご容赦ください。

- **2**保証期間はお買い上げの日から1年間です。 (ただし、冷凍サイクルは5年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがあ りますので、保証書をよくお読みください。
- **3**保証期間経過後の修理については、販売店 にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 当社は、販売店からの注文により、補修用 性能部品を販売店に供給します。

# 仕 様

形名		RX-17		
種 類	冷蔵庫			
有効内容積		1700(うち製氷室170)		
外形寸法(ハンドル含まず)	幅529	幅525mm×奥行585mm×高さ1275mm		
定格電圧		100∨		
定格周波数	50Hz·60Hz共用			
電動機の	50Hz	81W		
定格消費電力	60Hz	81W		
消費電力量	50Hz	14kWh/月		
消貨电力量	60Hz	15kWh/月		
重量(質量)	51kg			
防爆構造および性能	fd2G4			
防爆構造電気機械器 具型式検定合格番号	第41286号			

部品	
露受1	
棚4	
セルフターンバスケット2	
製氷皿1	
蒸発皿1	

●消費電力量は日本工業規格(JIS C9607)に定められた方法で測定した値で,年平均1ヵ月当りの消費電力量を示します。

-11-

# お客様メモ



購入年月日・購入店名を記入しておいてください。 サービスを依頼されるときに便利です。

形 名	RX-17		
購入年月日	年	月	8
購入店名	TEL.		

### 日立家電販賣株式會社

〒105 東京都港区西新橋 2 丁目 15番 12号 電話(03)502-2111

# 株式會社日立製作所

〒105 東京都港区西新橋 2 三 目 15番 12号 電話 (03) 502 - 211 N

Hitachi Printing RX-17(A)

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みになり、正しく使って上手に節電してください。




# 日立冷蔵庫

# **RX-17**形

このたびは日立冷蔵庫をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書は、お読みになったあと、保証書・ご相談窓口 一覧表とともに大切に保存してください。



目次	
●安全上特にお守りいただきたいこ	11
●各部の名称と働き	2
●お使いになる前に	2
●据え付けまたは据付場所を変える場	<b>启</b> 3~4
ガス蒸気危険場所について・電源の接続に	こついてなど
●ご使用方法	5~7
1. 庫内の温度調節について	5
2. 霜取りのしかた	5
3. 防爆性能と貯蔵品について	6
4.氷のつくりかた	6
5. お手入れのしかた	·····7
●このようなことにもご注意を	8
●このようなときは	9
停電したときは・停電が予告されたと	こきはなど
●アフターサービスと保証について	10~11
●仕 様	11


# 安全上特にお守りいただきたいこと

この冷蔵庫の防爆構造は冷凍装置が内圧防爆構造(密封式)、制御装置が耐圧防爆構造です。 安全にお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

また、さらに詳しくは産業安全研究所技術指針の工場電気設備防爆指針をごらんください。

#### O種場所には使用できません

この冷蔵庫はガス蒸気危険場所のうち1種場所,2種場所で使用することができます。〇種場所には不適当ですので絶対に使用しないでください。



#### 使用および貯蔵できないガス

この冷蔵庫は**爆発等級2,発火度G4**の防爆性能をもっています。水性ガス,水素,アセチレン,二硫化炭素などに対しては不適当ですので,このようなガスを発生する危険性料品の貯蔵や,このようなガスのふん囲気中での使用は絶対



#### 電源の接続について

ガス蒸気危険場所の1種場所および2種場所で電源を接続するときには、必ず耐圧防爆形コンセントを使用してください。(詳しくは3ページの「据え付けまたは据付場所を変える場合」の項をごらんください)



#### 危険性料品は必ず密栓して

危険性料品を貯蔵する場合には必ず密栓して ください。庫内にガスが充満すると冷却器に 腐食穴があくことがあり、この場合には冷凍 装置の防爆機能が失なわれます。



#### 警告表示窓に赤い線が現われたら

温度調節の目盛を"1"~"7"で運転しているときに警告表示窓に赤い線が現われたときはダイアルを"切"にしてお買い求めの販売店に点検を依頼してください。冷凍装置のガスが逃げたおそれがあり、このときには防爆機能がなくなっています。



#### 水がかからないように

電気部品に水がかかりますと、漏電や故障の原因になります。また、冷凍装置のがイブなどがさびて防爆機能が失なわれます。




#### 霜取りについて

霜をとるのにキリや刃物などの金属物でかき とることは絶対にしないでください。冷却器 に穴があきますと冷凍装置の防爆機能が失な われます。

# 各部の名称と働き

※製品は改良のため、写真と相違することがあります。



# お使いになる前に

7部品を所定の位置に取り付けてください。

(上の写真を参照してくだ さい。) 2電源ブラグをコンセントに 差し込み,温度調節ダイア ルを"切"以外の目盛に合わ せてください。 32~3時間運転し、庫内が じゆうぶん冷えてから貯蔵 品を入れてください。

- ●貯蔵品を入れる前に念のため庫内を清掃してください。
- ●ドアを開けたとき、プラスチックなどのにおいのすることがありますが害はありません。庫内が冷えてくればにおいは消えます。
- ●電源を接続する前,あるいは温度調節ダイアルを"切"にして冷蔵庫を運転していないときに、冷凍装置が正常でもパネルの警告表示窓に赤い線が現われることがあります。 冷凍装置が正常な場合には、温度調節ダイアルを"1"以上にしてしばらく運転すると、赤い線が見


「元准表面が正常な場合には、温度調度プラアルを「「以上にしてしばらく連転するC」 えなくなりますので確認してください。

# 据え付けまたは据付場所を変える場合

据付場所および電源の接続については、お買い求めの販売店にご相談ください。

### 1 ガス蒸気危険場所について

●この冷蔵庫はガス蒸気危険場所のうち1種場所,2種場所で使用することができます。 ○種場所には不適当ですので絶対に使用しないでください。



#### ガス蒸気危険場所について

●ガス蒸気危険場所とは、爆発または火災を生ずるためにじゅうぶんな量の爆発性ガスが、 空気と混合して危険ふん囲気を生成しているか、あるいは生成するおそれのある場所をいい、危険ふん囲気の存在する時間とひん 度に応じて、次のように分類されています。

〇種 場所	危険ふん囲気が通常の状態において, 連続して又は長時間持続して存在す る場所。
1種 場所	通常の状態において,危険ふん囲気 を生成するおそれがある場所。
2種	異常な状態において、危険ふん囲気を生成するおそれがある場所。

# 3電源の接続について

- ●ガス蒸気危険場所の1種場所,2種場所に おける電源の接続には、必ず耐圧防爆形コンセント(別売品)を使用してください。
- ●付属の電源ケーブルには、 JIS C 3327「600Vゴムキャ ブタイヤケーブル」の3種 天然ゴム絶縁クロロプレン キャブタイヤ3芯ケーブル (外径17mm, 2mm)を使用し ており、白コードと黒コー ドが電源接続用です。
- ●ガス蒸気危険場所以外でお使いになるときも、電源の接続についてはお買い求めの販売店にご相談してください。



耐圧防爆形コンセントの一例です。

お問い合わせ先 (株宮木電機製作所

東京営業所 TEL03(542)5976 大阪営業所 TEL06(344)7471

ニュレコンセント

₩-フラク

ケーブル

の品名 ZRE-315S 耐圧防爆形コンセント

②仕様 防爆記号 d2G5

定 格 AC250V 15A

重量6kg

# 2床がじょうぶで水平なところ

7 据え付けが不安定なときは、調節ねじをまわして安定させてください。 不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。




2じゅうたん・たたみなどの上に据え付ける ときは、下側全面にしつかりした板を敷い てください。

じゅうたん・たたみが冷蔵庫の底面 (温度 が高くなります) に触れると熱により変色 するおそれがあります。

# 4 熱気・湿気の少ないところ

7 直射日光やコンロなどの熱影響を受けます と,冷却効果が悪くなり,電気代のむだに もなります。



2湿気のあるところや、水のかかるところに 据え付けますと、絶縁が悪くなったり、さ びたりするおそれがあります。

### 5アースについて

#### 1アース線の接続について

①アース線は電源ケーブルに設けられており、必ず耐圧防爆形コンセントプラグのアース端子に接続してください。アース線に「アース」の表示があります。



②次のようなところにアース線を接続しないでください。

- ●水道管
- ガス管 爆発や引火の危険があります。
- ■電話線のアースや避雷針落雷のとき大きな電流が流れ危険です。

# 2ガス蒸気危険場所以外でお使いになる場合でも、万一漏電した場合の感電防止の ためにアースをしてください。

特に次のようなところに据え付ける場合は、 お買い上げの販売店に依頼して必ずアース 工事をしてください。

(アース丁事は有料となります。)

①土間や洗い場の床など水気のあるところ ②地下室など湿気のあるところ

③洗い場の近くなど水のかかりやすいところ ④その他水気や湿気のあるところ




#### 3漏電しや断器について

水気の多いところ(常時床面に水気のあるところ)に据え付ける場合は、アースのほかさらに漏電しや断器を設置することが義務づけられています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

### 6 放熱のためのすき間について

7 冷蔵庫の周囲には図のようなすき間をとってください。


すき間をとりませんと,放熱効果が悪くなり、電気代のむだになります。



2背面カバーが壁にふれますと、振動音が発生することがありますので、壁から離して 据え付けてください。

### 7移動するときは

- ●庫内の貯蔵品を取り出し、蒸発皿の水を捨ててください。
- ●運搬するときはドアやハンドル,背面の黒 いカバーを持たないようにしてください。



#### ■転居などで運搬するとき

- ●横積みしないでください。故障の原因になります。
- ●この冷蔵庫は50および60Hz(ヘルツ)共用ですので、周波数切り換えの必要はありません。



# 1 庫内の温度調節について

庫内の温度は、周囲温度や貯蔵品の量、使用状態などによって変化しますので、下表を参考に してダイアルを調節してください。



ダイアルは"フ"以上にはまわ りません。無理にまわさない でください。

9)		
ダイアル	使いかた	庫内温度
切	冷却運転を停止したいとき。	庫内は冷えません。
1~3	冬など周囲温度が低いとき。	"1"にしますと,"4"よ り3〜4℃高くなります。
3~5	通常ご使用になるとき。	約2~4℃
5~7	夏など周囲温度が高いとき。 急いで貯蔵品を冷やしたいと き。 急いで氷をつくりたいとき。 ご用が済みましたらダイアル を元の位置に戻してください。 そのままにしておきますと, 庫内の貯蔵品が凍結すること があります。	"ア"にしますと, "4"より3〜4 で低くなります。

# 庫内温度分布について D.

- ●庫内の冷えぐあいは、場所 によっていくらか異なりま す。貯蔵品に最も適した場 所で保存してください。
- ●最も冷える場所は①で、② ③の順で冷えます。

#### 冷蔵室貯蔵品凍結についてのご注意

- ●ダイアルの調節が適切でないと、貯蔵品が凍結することがありますのでご注意ください。
- ●冬など周囲温度が5℃以下になりますと、貯蔵品が凍結したり、警告表示窓に赤い線が現われ ないことがあります。
- ※上記の温度は,周囲温度30°C,食品を入れずにドアを閉じ温度が安定したとき,庫内のほぼ中央下寄 りで測定した値です。なお、ドアの開閉、周囲温度、食品の量、入れぐあいなどにより変化します。

# 2 霜取りのしかた

霜がたくさんつきますと冷却能力が低下するばかりでなく,電気代のムダになります。冷却器 の表面に約0.5~1㎝程度の霜がつきましたら、霜取りを行ってください。

- 7製氷室内の貯蔵品や製氷皿は取り出すか、冷蔵室内の棚に移してください。
- 2温度調節ダイアルを"切"に合わせてください。
- ●冬など周囲温度が低いときは、霜取り時間が長くなります。
- ●霜取りでとけた水は、冷蔵庫の下にある蒸発皿に排水され、ここで自動的に蒸発します。
- 3霜取りが終わりましたらダイアルは忘れずに、元の位置に戻してください。

#### ご注意

●冷却器についた霜や凍りついた容器、製氷皿などを、ナイフやキリなどの鋭利な刃物や、先 のとがつた物で取ることは絶対にしないでください。冷却器表面に傷を付けたり穴あきの原 因となります。また穴があきますとガスが逃げて冷凍装置の防爆機能が失なわれ、冷却作用 もなくなってしまいます。このような場合、保証期間中であっても有料修理となりますので ご注意ください。

# 3 防爆性能と貯蔵品について

### 1 防爆性能について

#### 爆発等級2,発火度G4の防爆性能を保証

- ●この冷蔵庫は爆発等級2、発火度G4の防爆性能をもっており、表の中の太枠で囲んだ爆 発性ガスの貯蔵や、ふん囲気中での使用に適しています。
- ●太枠の外にある水性ガス、水素、アセチレン、二硫化炭素などに対しては危険ですので、 貯蔵やふん囲気中での使用は絶対に行わないでください。

	爆発性ガスの分類例・					
爆発等級	発火度	G1	G2	G3	G4	G5
1		アアー酢上酢トブベメメンテ素酸ンルンンンルンク まいぜー ノタ サエバゼー ノタ	酢酸イソペンチル 1 - ブタノール ブ タ ン 無 水 酢 酸	ガソキサンン	アセトアルデヒド エチルエーテル	e a company
2		石炭ガス	エ チ レ ンエチレンオキシド			
3		水 性 ガ ス水 素	アセチレン			二硫化炭素

### 2 貯蔵品を入れるときは

●次のようなものを貯蔵する場合,薬品が蒸発したり,こぼれた りしますと、内箱やドアバッキングをいためる原因となります ので、必ず密栓して貯蔵し、取り扱いにはじゅうぶんご注意く ださい。万一こぼれた場合は、手早くふきとってください。 ①ケトン類(アセトン,メチルエチルケトン,プロピルメチルケトン等) ②芳香族炭化水素(ペンゼン,トルエン,クロルペンゼン等) ③エステル類(酢酸アミル、酢酸エチル等)



- ●貯蔵品は適当なすき間をとってください。つめすぎますと冷気の循環が悪くなります。
- ●熱いものは、室温程度にさましてから入れてください。熱いまま入れますと、他の貯蔵品に 悪い影響を与え、電気代のむだにもなります。
- ●製氷室には、瓶類を入れないでください。中身が凍って割れることがあります。

# 4 氷のつくりかた

- ●製氷皿の水位線まで水を入れ、冷却器の FC 直接置いてください。
- ●急いで氷をつくりたいときは、ダイアルを"7" に合わせてください。製氷後は、必ずダイア ルを元の位置に戻してください。 そのままですと庫内の貯蔵品が凍 結することがあります。
- ●氷を取りだすときは、製氷皿の両端 をもってかるくひねってください。



- ●製氷皿は図のような。 方向に折り曲げない でください。割れる ことがあります。
- ●製氷皿はプラスチック製のため製 氷時間は長くかかります。



## ……ご使用方法

# 5 お手入れのしかた

1ヵ月に一度程度、次の要領でお手入れしてください。お手入れするときは必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。

### 7 お手入れの方法

-7 柔らかい布にぬるま湯か中性洗剤を含ませてふいてください。 2 中性洗剤をお使いのときは,必ずきれいな水でふきとってください。

# 2お手入れのポイント

### 蒸発皿

汚れますと,霜取りでとけた水ガ蒸発しにく くなります。取り出して水洗いしてください。 なお,取り付けると

きは, 奥まで確実に 押し込んでください。



#### ドアパッキング

貯蔵品のこぼれたものを付着させたままご使用になりますと、パッキングが早くいたみます。特に下側のパッキングは念入りに清掃してください。

また, 冷蔵室底面の前部にはパッキングの汚れ防止のため, 水受け(凹み)が設けてあります。汚れたら掃除してください。

### 部品

欄やセルフターンバスケットなど,取りはず しのできる部品は,水洗いしてもさしつかえ ありません。

#### 冷蔵庫背面の機械部分

ほこりや紙くずがたまると,放 熱が悪くなります。ときどき清 掃をし,ほこりや紙くずを取 り除いてください。



( )

きれいな水で

ふきとって ください。

## ご注意

1 冷蔵庫に水がかかると絶縁が悪くなったり、さびたりします。次の点にご注意ください。①直接、水をかけないでください。

②パネルなど電気部品の周囲は、かたく絞った布でふいてください。

**2次のようなものは使わないでください。塗装面やブラスチックをいためます。** シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・アルカリ性洗剤・ワックス・ 熱湯・酸・たわしなど。

3化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

**4油類(天ぷら油・サラダ油など)がブラスチック部品に付きますと、ブラスチックが割れることがあります。**柔らかい布に中性洗剤を含ませてふいてください。

### お手入れが終りましたら、次の点検をしてください。

①電源プラグがコンセントにしつかり入っていますか? ②電源プラグに異常な発熱などはありませんか?


③電源コードにきれつやすり傷がありませんか?

●もしご不審な点がありましたら, すぐにお買い上げの販売店へご連絡ください。

# このようなことにもご注意を


7 電源コードを冷蔵庫の脚や家具など で踏みつけないでください。

電源コードがいた みますと焼損や漏 電のおそれがあり ます。また電源コ ードはひつぱらな =-いでください。



電源コードは放熱板やコンブレッサーなどにふれないよう注意してください。

熱変形や,振動の 原因となります。



2 電源ブラグをコンセントから抜いた とき、あるいは温度調節ダイアルを "切"にして運転を停止させたときは、 次に運転を開始するまで5分以上間 をおいてください。

すぐに運転を開始 しますと,冷凍機 の運転がうまく行 われず,ガタガタ 音がすることがあ ります。



3 貯蔵品を棚より前に出さないでください。

貯蔵品が棚より前に出ますと、ドアが閉まらなくなったり、強く閉めたときにドアに入れた瓶などを割ってしまうことがあります。

#### △ 上面に物を置くときは

次のようなものを置かないでください。

①不安定なもの


ドアの開閉などの振動で,落ちることが あります。

②水や薬品などを入れた容器

こぼれた水などが機械部分やパネル内に入ると, 絶縁が悪くなり危険です。

5 冷却器や製氷室内の貯蔵品(特に金属製の容器のもの)には、ぬれた手で触れないでください。〈図 景

凍傷にかかるおそ れがあります。



背面の機械部分および放熱板は高温になりますので、手などをふれないようにしてください。

特に夏など据付場所 の周囲温度が高いと きは、やけどのおそ れがありますのでご 注意ください。



7 この冷蔵庫では医薬品や貴重な学術 資料の保存はできません。



# このようなときは

#### 停電したときは

●ドアの開閉をできるだけ少なくしてください。夏でも2~3時間の停電でしたら、貯蔵品にはほとんど影響ありません。



●長時間停電した場合には、警告表示窓に赤い線が現われることがあります。 運転開始後、赤い線が見えなくなることを 確認してください。



#### 停電が予告されたときは

- ●新しい貯蔵品の貯蔵は庫内の温度を高くしますので、なるべくさけてください。
- ●氷をたくさんつくり、容器に入れて冷蔵室 の上段の棚に入れておきますと、冷蔵室の 貯蔵品の温度が上がりにくくなります。

#### 長期間お使いにならないときは

◆かびがはえたり、においがこもったりしないよう、庫内をきれいに掃除し、2~3日間ドアを開けて乾燥させてください。



#### 冷蔵庫や冷凍庫を捨てるときなど

- ●使用されていない冷蔵庫や冷凍庫に**幼児が 閉じ込められると危険ですから**, 次のよう な処置をしてください。
- ①必ずちょうつがいおよびかぎ部をこわし, ドアパッキングをはずしてドアが密閉でき ないようにしてください。
- ②幼児が遊ぶ可能性のある場所にみだりに放置しないよう特に注意してください。
- ③一時的にご使用を中止して放置するときは、 木片などをドアと本体の間にはりつけて、 密閉できないようにしてください。



()

#### 塗装面に傷をつけたときは

冷蔵庫外側の塗装面に傷をつけたときは,放って置きますとさび が発生し,さらに大きくなりますので,早めに処置してください。


#### 簡単な処置方法

- 小さな傷は、シールをはる。
- ◆大きな傷は、防水性のある壁紙をはる。なお、さびが出てしまったら、紙やすりでさびを落としてからはってください。



# アフターサービスと保証について

### 1 サービスを依頼されるときは



#### お知らせいただきたいこと

- 1. 形 名——RX-17
- 2. 故障状態 ―― できるだけ詳しく
- 3. 道 順 一一付近の目印も

状 況	次の点をお聞べください
全く冷えないとき	<ul><li>①電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか?</li><li>②ヒューズやブレーカーが切れていませんか?</li><li>③停電ではありませんか?</li><li>④温度調節ダイアルが*切*になっていませんか?</li></ul>
よく冷えないとき	<ul><li>①温度調節ダイアルの目盛が適正になっていますか?</li><li>②直射日光があたったり、近くに熱源となるものがありませんか?</li><li>③冷蔵庫背面や上面のすき間は適当ですか?</li><li>④熱いものを入れたり、ドアをひんばんにあけていませんか?</li><li>⑤冷却器に霜がつきすぎていませんか?</li><li>⑥冷却器に霜がつきすぎていませんか?</li></ul>
冷蔵室の貯蔵品が 凍結するとき	①温度調節ダイアルの目盛が適正になっていますか? ②据付場所の温度が5℃以下になっていませんか? ③水分が多く凍りやすい食品を棚の奥に入れていませんか?
音がうるさいとき	<ul><li>①床がしつかりしていますか?</li><li>②冷蔵庫の据え付けが悪くがたついていませんか?</li><li>③冷蔵庫の背面が壁などに当たっていませんか?</li><li>④蒸発皿が手前に抜け出していませんか?</li></ul>
冷蔵庫の外側に 露がつくとき	①据付場所の湿度が高くありませんか? 据付場所の湿度が高いときは、冷蔵庫の外側に露がつくことがあります。 これはコップに冷たい水を注いだとき、まわりに水滴がつくのと同じで す。 露がついたときは乾いた布でふきとってください。
これは故障で はありません	①水の流れるような音のすることがありますが、これは冷凍機の中の冷媒が流れる音です。また、ときどき"カチッ"という音がしますが、これは温度調節装置の接点が切り換わる音です。

以上のことをお調べになり、それでもぐあいの悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。販売店名は、裏表紙の「お客様メモ」欄に記入しておくと便利です。

#### 2アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合, その他お困りの場合は,お買い上げの販売 店か別紙(黄色用紙,ご相談窓口一覧表」) のご相談窓口にお問い合わせください。

#### 3転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。